

## VORWORT

Die SUZUKI DR350 ist mit leichtem Gewicht, einem Viertaktmotor, Motor-Ausgleichsgewichten, Trockensumpfschmierung und vollschwingender Federung auf Höchstleistung ausgelegt.

Diese Wartungsanleitung wurde in erster Linie für den Mechaniker verfaßt, der mit Inspektion, Einstellung und Reparatur von SUZUKI Motorrädern vertraut ist. Jedoch auch KFZ-Lehrlinge und Hobbymechniker werden dieses Handbuch sehr nützlich finden.

Die DR350 in Standardausführung ist Hauptgegenstand dieses Handbuchs. Allerdings können die in Ihrem Land vertriebenen DR350er Maschinen geringfügig von der Standardausführung abweichen. Sollte das der Fall sein, so deshalb, weil kleinere Veränderungen (die in den meisten Fällen hinsichtlich der Wartung ohne Folgen sind) erforderlich waren, um den gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes zu entsprechen.

Diese Wartungsanleitung enthält die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellsten Informationen. Alle SUZUKI Vertragshändler eines Marktes werden über nachträgliche Veränderungen auf dem laufenden gehalten. Wenden Sie sich bei Fragen zum letzten Informationsstand bitte an sie.

### SUZUKI MOTOR CORPORATION

Motorcycle Service Department

## GRUPPENVERZEICHNIS

### ALLEGEMEINES

**1**

### PERIODISCHE WARTUNG UND OPTIMALE EINSTELLUNG

**2**

### MOTOR

**3**

### KRAFTSTOFF- UND SCHMIER-SYSTEM

**4**

### ELEKTRISCHE ANLAGE

**5**

### FAHRGESTELL

**6**

### WARTUNGSGINFORMATIONEN

**7**

### DR350S

**8**

### DR350M (MODELL '91)

**9**

### DR350SM (MODELL '91)

**10**

### DR350N/DR350SN (MODELL '92)

**11**

### DR350SHN (MODELL '92)

**12**

### DR350P/SP/SHP (MODELL '93)

**13**

### DR350R/SR/SHR (MODELL '94)

**14**

### DR350SER (MODELL '94)

**15**

### DR350S/SES (MODELL '95)

**16**

### DR350T/SET (MODELL '96)

**17**

### DR350V/SEV (MODELL '97)

**18**