

Motoroberteil

Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnung	4-2	
Technische Daten	4-4	
Spezialwerkzeuge	4-6	
Zylinderkopfdeckel		Hauptbuch S. 3-7
Hinweis für den Einbau des Zylinderkopfdeckels		Hauptbuch S. 3-7
Steuerkettenspanner		Hauptbuch S. 3-6
Ausbau		Hauptbuch S. 3-6
Einbau	4-7	Hauptbuch S. 3-6
Einbau eines Ersatz-Steuerkettenspanners		Hauptbuch S. 3-7
Nockenwellen, Steuerkette	4-7	
Hinweise für den Ausbau der Nockenwellen	4-7	
Hinweise für den Einbau der Nockenwellen	4-7	
Inspektion der Nockenwellen	4-8	
Ausbau der Steuerkette	4-8	
Inspektion der Nockenwellenlagerung	4-8	Hauptbuch S. 3-10
Kipphebel, Kipphebelwellen	4-8	
Ausbau	4-8	
Hinweise für den Einbau	4-8	
Inspektionshinweise	4-9	
KACR (Automatische Kawasaki-Dekompressionseinrichtung)		Hauptbuch S. 3-10
Ölrohr		Hauptbuch S. 3-11
Einbauhinweise		Hauptbuch S. 3-11
Zylinderkopf	4-9	
Kompressionsmessung	4-9	Hauptbuch S. 3-17
Ausbau	4-9	Hauptbuch S. 3-17
Einbauhinweise	4-9	
Hinweise für Zerlegung	4-10	Hauptbuch S. 3-17
Zylinderkopfverzug		Hauptbuch S. 3-19
Ventile	4-10	
Inspektion des Ventilspiels	4-10	
Einstellen des Ventilspiels	4-10	
Inspektion der Ventilsitze	4-11	Hauptbuch S. 3-16
Nacharbeiten der Ventilsitze	4-11	Hauptbuch S. 3-16
Zylinder, Kolben	4-11	
Ausbau des Zylinders	4-11	
Hinweise für Kolbenausbau	4-11	
Hinweise für den Einbau des Kolbens und des Zylinders	4-11	
Kolbenringspalt	4-12	Hauptbuch S. 3-21
Zylinderinnendurchmesser	4-12	Hauptbuch S. 3-21
Kolbendurchmesser	4-12	Hauptbuch S. 3-21
Aufbohren, Honen		Hauptbuch S. 3-21
Auspuff		Hauptbuch S. 3-21
Einbauhinweise		Hauptbuch S. 3-21
Reinigen des Auspuffs (US-Modell)	4-13	
Reinigen des Funkensiebs (US-Modell)	4-13	