



A. Lager

#### **Verschleiß und Beschädigung der Lager**

- Die oberen und unteren Rollen in den Lagergehäusen mit einem Lösemittel mit hohem Flammpunkt auswaschen und von den Laufringen, die in das Rahmenkopfröhr eingepreßt sind, das alte Fett und den Schmutz abwischen.
- Die äußeren Laufringe und die Lagerrollen einer Sichtprüfung unterziehen.
- ★ Beschädigte Lager erneuern.

#### **Alterung und Beschädigung der Steuerkopfabdeckung (Fettdichtung)**

- Die Steuerkopfabdeckung auf dem oberen Lager auf Anzeichen von Alterung oder Beschädigung kontrollieren.
- ★ Erforderlichenfalls die Steuerkopfabdeckung erneuern.