


### Einstellen der Federvorspannung


- Den hinteren Rahmen entfernen.
- Die Kontermutter mit dem Hakenschlüssel lösen und die Einstellmutter nach Bedarf drehen.
- o Wenn die Einstellmutter nach unten gedreht wird, wird die Federvorspannung stärker.



A. Hinerradstoßdämpfer  
B. Kontermutter

C. Einstellmutter

### Einstellen der Vorspannung



1. Einstellmutter  
2. Hinterradstoßdämpfer

3. Verstellbereich

### Einstellen der Federvorspannung

#### Stellung der Einstellmutter:

Auf guten Straßen	32 mm
Auf schlechten Straßen	37 – 42 mm