


- Das Rotor-Abziehwerkzeug bis gegen den Anschlag hineindrehen, dann den Griff von Hand drehen und mit einem Hammer auf die Welle des Abziehwerkzeugs schlagen.




A. Rotor-Abziehwerkzeug: 57001-1196
B. Hammer

VORSICHT

- o Nicht auf den Griff oder auf die Lichtmaschine selbst schlagen. In diesem Falle kann die Lichtmaschine verbogen werden oder die Magnete können ihren Magnetismus verlieren.

Einbau

- Den Kurbelwellenkonus und die Rotornabe mit einem Lösemittel mit hohem Flammpunkt reinigen.




A. Diese Teile reinigen

- Die Rotorschraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen; hierfür das Rotor-Haltewerkzeug benutzen.

Hinweis für den Einbau des Lichtmaschinendeckels


- Die Tüllen zwischen Lichtmaschinendeckel und linkem Motordeckel einsetzen.



A. Lichtmaschinendeckel
B. Tülle für Lichtmaschinenleitung
C. Linker Motordeckel
D. Tülle für Impulsgeberleitung

Hinweise für den Einbau des Lichtmaschinenankers

- Die Tüllen einsetzen und den Anker einbauen.
- Die Ankerbefestigungsschrauben festziehen.



A. Anker

B. Tülle