



Schmieren des Gaszugs



Prüfen des Gaszugs


- Wenn der Gaszug unten und oben ausgehängt ist, sollte sich der Seilzug leicht in der Hülle bewegen lassen.



Choke-Zug

Prüfen des Choke-Zugspiels

- Kontrollieren, ob sich der Choke-Hebel einwandfrei zurückstellt, und ob sich der Seilzug einwandfrei betätigen läßt.
- ★ Bei Unregelmäßigkeiten ist der Choke-Zug wie folgt zu prüfen:
 - Den Choke-Hebel ganz hineindrücken.
 - Das Spiel des Choke-Zugs an der Einstellmutter beobachten. Das Gehäuse herausziehen und wieder hineindrücken; der Weg entspricht dem Spiel des Choke-Zugs.



A. Choke-Hebel
B. Kontermutter

C. Einstellmutter
D. Spiel

- ★ Den Choke-Zug hochstellen, wenn das Spiel nicht stimmt.

Spiel des Choke-Zugs

2–3 mm

Nachstellen des Choke-Zugs


- Die Kontermutter an der Einstellmutter des Choke-Zugs lösen und die Einstellmutter drehen, bis der Zug das vorschrittsmäßige Spiel hat.
- Nach der Einstellung die Kontermutter wieder festziehen.

Schmieren des Choke-Zugs

Wenn der Choke-Zug ausgebaut wird, ist er vor dem Einbau wie folgt zu schmieren:

- Den Choke-Zug so schmieren, daß Öl zwischen Seilzug und Außenhülle läuft.

Schieren des Choke-Zugs



Prüfen des Choke-Zugs

- Wenn der Choke-Zug an beiden Enden ausgehängt ist, muß sich der Seilzug leicht in der Hülle bewegen lassen.