

Kühlmittel

Kühlmittel

Außer den Angaben auf S. 5-4 im Hauptbuch ist folgendes zu beachten:

- Wenn das Kühlmittel abgelassen wird, nach dem Herausdrehen der Ablassschraube den Lüfterschalter an der Unterseite des rechten Kühlers entfernen.


Wasserpumpe

Ausbau der Wasserpumpe

Außer den Angaben auf S. 5-9 im Hauptbuch ist folgendes zu beachten:


- Für den Ausbau der mechanischen Dichtung einen Metallstab in den rechten Motordeckel einführen und die Dichtung durch gleichmäßiges Schlagen auf die Unterseite herausschlagen.

Ausbau der mechanischen Dichtung



1. Metallstab
2. Schlagen
3. Öldichtung
4. Mechanische Dichtung

Einbau des Flügelrads



1. Abmessung A

2. Beilagescheibe

Wahl der Beilagescheibe

Abmessung		Beilage Nr.	Dicke
Über	Unter		
		92025	
6.07 mm	6.70 mm	-1503	0.8 mm
6.71 mm	7.38 mm	-1504	0.3 mm

Einbau der Wasserpumpe

Außer den Angaben auf S. 5-10 im Hauptbuch ist folgendes zu beachten:

- Beim Einbau des Flügelrads die Abmessung A messen und gemäß nachstehender Tabelle die entsprechende Beilagescheibe auswählen.