

Kurbelwelle/Getriebe

Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	8-2		
Technische Daten	8-4		
Spezialwerkzeuge	8-4		
Kurbelgehäuse	8-5		
Auseinanderbau	8-5		
Zusammenbau	8-5		
Getriebe	8-6		
Ausbau	8-6		
Einbauhinweise	8-7		
Wartung des Getriebes		Hauptbuch S.	7-8
Inspektion von Schaltwalze, Schaltgabel, Schaltstange und Zahnradnut		Hauptbuch S.	7-8
Kurbelwelle	8-7		
Ausbau	8-7		
Einbauhinweise	8-7		
Zerlegung und Zusammenbau der Kurbelwelle	8-8	Hauptbuch S.	7-8
Wartung der Kurbelwelle	8-8	Hauptbuch S.	7-9
Pleuefuß-Radialspiel		Hauptbuch S.	7-9
Freßerscheinungen am Pleuefuß		Hauptbuch S.	7-9
Pleuel-Seitenspiel		Hauptbuch S.	7-9
Kurbelwellenunwucht		Hauptbuch S.	7-10
Ausrichtung der Kurbelwelle		Hauptbuch S.	7-10
Rollenlagerverschleiß und Beschädigungen		Hauptbuch S.	7-10
Ausgleichsmechanismus	8-8		
Ausbau des Ausgleichsmechanismus vorne rechts	8-8		
Einbau des Ausgleichsmechanismus vorne rechts	8-8		
Ausbau des hinteren Ausgleichsmechanismus	8-8		
Hinweise für den Einbau des hinteren Ausgleichsmechanismus	8-8		
Ausgleichsmechanismus vorne links, Ausbau der Ausgleichskette	8-9		
Einbau des Ausgleichsmechanismus vorne links und der Ausgleichskette (einschließlich Einstellen der Kette)	8-9		
Hinweise für den Ausbau des Ausgleichskettenrads	8-10		
Hinweise für den Einbau des Ausgleichskettenrads	8-10		