

# Kühlsystem

## Inhaltsverzeichnis

3

<b>Explosionszeichnungen</b> . . . . .	3-2
<b>Technische Daten</b> . . . . .	3-3
<b>Kühlmittel</b> . . . . .	Hauptbuch S. 5-4
Alterung des Kühlmittels . . . . .	Hauptbuch S. 5-4
Kühlmittelstand . . . . .	Hauptbuch S. 5-4
Kühlmittelwechsel . . . . .	3-4 Hauptbuch S. 5-4
Einfüllen von Kühlmittel . . . . .	Hauptbuch S. 5-5
Entlüften . . . . .	Hauptbuch S. 5-6
Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten . . . . .	Hauptbuch S. 5-6
Druckprüfung in Kühlsystem . . . . .	Hauptbuch S. 5-6
Spülung . . . . .	Hauptbuch S. 5-6
<b>Vorbemerkungen für Zerlegung und Zusammenbau</b> . . . . .	Hauptbuch S. 5-7
<b>Wasserpumpe</b> . . . . .	Hauptbuch S. 5-9
Ausbau der Wasserpumpe . . . . .	3-4 Hauptbuch S. 5-9
Inspektion der Wasserpumpe . . . . .	Hauptbuch S. 5-9
Einbau der Wasserpumpe . . . . .	3-4 Hauptbuch S. 5-10
<b>Kühler, Kühlgebläse</b> . . . . .	Hauptbuch S. 5-7
Hinweise für den Ausbau . . . . .	Hauptbuch S. 5-7
Inspektion des Kühlers . . . . .	Hauptbuch S. 5-7
Inspektion des Kühlerdeckels . . . . .	Hauptbuch S. 5-7
Inspektion der Kühler- und Reservetankschläuche . . . . .	Hauptbuch S. 5-8
<b>Thermostat</b> . . . . .	Hauptbuch S. 5-8
Einbauhinweise . . . . .	Hauptbuch S. 5-8
Inspektion des Thermostats . . . . .	Hauptbuch S. 5-9
<b>Lüfterschalter, Wassertemperaturgeber</b> . . . . .	Hauptbuch S. 5-8
Hinweise für den Ausbau . . . . .	Hauptbuch S. 5-8
Hinweise für den Einbau . . . . .	Hauptbuch S. 5-8
Inspektion . . . . .	Hauptbuch S. 14-22, 23