

VORGANG	PERIODE	Was zuerst anfällt	TACHOMETERANZEIGE*						siehe Seite
			1.000 km	5.000 km	10.000 km	15.000 km	20.000 km	25.000 km	
		alle							
Bremszug erneuern	2 Jahre								
Lenkung kontrollieren			•	•	•	•	•	•	B.M 11-6
Steuerkopflager schmieren	2 Jahre						•		13-5
Vorderradgabelöl wechseln					•		•		12-4
Reifenverschleiß kontrollieren +				•	•	•	•	•	9-5
Radlager schmieren	2 Jahre						•		B.M 8-8
Tachometerzahnrad schmieren	2 Jahre						•		B.M 12-4
Speichen und Felgensschlag kontrollieren +			•	•	•	•	•	•	B.M 8-6
Schwingenlagerung und Uni-Trak-Verbindungsstück schmieren					•		•		B.M 11-14
Batterieflüssigkeit kontrollieren +	Monat		•	•	•	•	•	•	15-9
Allgemeine Schmierung ausführen				•	•	•	•	•	B.M 1-8
Muttern, Schrauben und Befestigungen kontrollieren +			•		•		•		B.M 1-8

*: Höhere Tachometeranzeigen nach den in Frage kommenden Perioden richten.

+: Erneuern, ergänzen, einstellen, reinigen oder nachziehen, falls erforderlich.

B.M: Hauptbuch (KLR600)

(CA): Kalifornisches Modell

(C): Kanadisches Modell

(U): US-Modell